

Часто задаваемые вопросы по Android

Первое знакомство с Android



- **Открытость**
- **Доступ к большому количеству приложений, более 500 000 приложений**
- **Большой набор встроенных программ социальных сетей**
- **Высокая производительность**
- **Простота в использовании**

Настройки и особенности



- **Голосовые звонки:**
 - Осуществляется нажатием клавиш (Вызов/Отбой)
 - На страницах переключения можно найти - Контакты, Набранные номера, Номера набиратель
- **SMS**
 - В меню пользователя находится значок SMS
- **Быстрый доступ к настройкам телефона**
 - Нажать кнопку Контекстное меню - выбрать «Настройки»
- **Смена языка телефона**
 - Нажать кнопку Контекстное меню - выбрать «Settings»
 - Выберите пункт - **Language & keyboard**
 - Выберите - **Select locale** и найдите (выберите) **Русский**

- **Настройка ввода**

- В меню настройки языка : **Клавиатура Android - Языки ввода** - установите галочки на желаемых языках
- При вводе текста проведите пальцем по клавише **Пробел** для смены языка
- Для отключения прогнозирующего ввода в том же меню снимите галочку с пункта **Предлагать варианты**
- Для ввода цифр и символов нажмите на клавиатуре кнопку - **?123**

- **Звук**
 - Громкость настраивается кнопками сбоку
 - На звонок можно установить МРЗ, для этого достаточно запустить плеер (в меню пункт **Музыка**), во время проигрывания любимой музыки нажать на кнопку контекстного меню и выбрать пункт - **Поставить на звонок**
- **Установка картинки в качестве фонового рисунка**
 - Нажмите кнопку контекстного меню
 - Выберите **Обои**, и из предложенного списка установите любой понравившийся рисунок

Настройка Интернет и ММС

<i>Меню на Русском языке</i>	<i>Меню на Английском языке</i>
Настройки Интернет	Settings for Internet
Открыть - Меню	Open - Menu
Выберите значок - Настройки	Select item - Settings
Выберите - Беспроводные сети	Select - Wireless & networks
Выберите - Мобильная сеть	Select - Mobile networks
Выберите - Точки доступа (APN)	Select - Access Point Names
Нажмите кнопку - Меню	Press button - Menu
Выберите пункт - Новая точка доступа	Select item - New APN
В пункте Имя введите - Ucell Internet	Set Name - Ucell Internet
В пункте APN введите - internet	Set APN - internet
В пункте Тип APN введите - default	Set APN type - default
Нажмите кнопку Назад . Настройки для Интернет Готовы!	Press Return button. Settings for Internet are OK.
Настройки ММС	Settings for MMS
Нажмите кнопку - Меню	Press button - Menu
Выберите пункт - Новая точка доступа	Select item - New APN
В пункте Имя введите - Ucell MMS	Set Name - Ucell MMS
В пункте APN введите - mms	Set APN - mms
В пункте MMSC введите - http://mmsc:8002/	Set MMSC - http://mmsc:8002/
В пункте Прокси-сервер MMS введите - 10.64.164.10	Set MMS proxy - 10.64.164.10
В пункте Порт MMS введите - 8080	Set MMS port - 8080
В пункте Тип APN введите - mms	Set APN type - mms
Нажмите кнопку Назад . ВСЁ ГОТОВО	Press Return button. Ok. Enjoy

- **Установка программ с флеш карты**
 - Запишите на флеш карту желаемые программы
 - В телефоне в настройках выберите пункт - **Приложения** и поставьте галочку на пункте **Неизвестные источники**
 - Откройте файловый браузер - **Менеджер файлов**
 - Найдите приложение и нажмите на него
 - Начнется установка, следуйте инструкциям.
- **Установка приложений**
 - Для начала надо открыть аккаунт Google.
 - Выберите в меню пункт **Маркет** и следуйте инструкциям.
 - Если у Вас нет аккаунт Google, выберите пункт **Создать**, в обратном случае **Вход**
 - После успешного входа повторно откройте **Маркет**
 - Поиск программ осуществляется по разделам